

## Creating still pictures from 4K motion pictures

You can create still pictures of approximately 8 million pixels from 4K motion pictures. Like taking pictures at a high burst speed, you can create still pictures that capture the moments.


### 1 Recording motion pictures in 4K

- When recording motion pictures in 4K, use a card rated as UHS Speed Class 3.

#### 1 Set the mode dial to [CAM (Creative Video Mode)].

#### 2 Set menu options.

Menu items to be selected	Menu options to be set
<b>[Motion Picture]</b>	<b>[Rec Format]</b> [MP4]
	<b>[Rec Quality]</b> [4K/100M/25p]
	<b>[Exposure Mode]</b> [S] (Sets the exposure automatically according to the set shutter speed.)
	<b>[Luminance Level]</b> [ ] (0–255)



- Exit the menu after it is set.

#### 3 Rotate the rear dial to set the shutter speed.

- To record a fast-moving subject, increase the shutter speed.  
– Approximate shutter speed for outdoor recording in fine weather conditions:  
1/2000 seconds or faster
- If you increase the shutter speed:  
– The ISO sensitivity becomes higher. This may result in more visible noise on the screen.  
– The motion of the subject may not appear smooth during motion picture playback.

#### 4 Record a motion picture.

- Press the motion picture button or the shutter button to start recording a motion picture.
- Press the motion picture button or the shutter button again to stop recording a motion picture.
- The angle of view of motion pictures in 4K is narrower than those of motion pictures in other sizes.



### 2 Creating Still Pictures from a Motion Picture

#### 1 Press the cursor button ▲ to pause motion picture playback at the point where you want to capture a picture.

- If you press the cursor button ▲/▼ during a pause, you can rewind or forward the motion picture.



#### 2 Press [MENU/SET].

- Confirmation screen is displayed. It is executed when [Yes] is selected.
- To create still pictures from motion pictures when the camera is connected to a TV with an HDMI micro cable, set [VIERA Link] in [TV Connection] in the [Setup] menu to [OFF].



For details on the operation of each step or how to set each menu option, refer to the "Operating Instructions for advanced features" (PDF format).

## Fotos von 4K-Videos erstellen

Sie können 8-Millionen-Pixel-Fotos von 4K-Videos erstellen. Wie beim Aufnehmen von Fotos mit hoher Serienbildgeschwindigkeit können Sie Bilder erstellen, die Augenblicke erfassen.


### 1 Aufnahme von Bildern in 4K

- Verwenden Sie für die Aufnahme von Videos in 4K eine Karte der UHS-Geschwindigkeitsklasse 3.

#### 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf [CAM (Kreative Filme-Modus)].

#### 2 Stellen Sie die Menüoptionen ein.

Auszuwählende Menüoptionen	Einzustellende Menüoptionen
<b>[Video]</b>	<b>[Aufnahmeformat]</b> [MP4]
	<b>[Aufn.-Qual.]</b> [4K/100M/25p]
	<b>[Bel.-Modus]</b> [S] (Stellt die Belichtung je nach den eingestellten Verschlusszeit automatisch ein.)
	<b>[Luminanzbereich]</b> [ ] (0–255)



- Verlassen Sie das Menü nach der Einstellung.

#### 3 Drehen Sie das Einstellrad, um die Verschlusszeit einzustellen.


- Zur Aufnahme eines schnell bewegenden Motivs erhöhen Sie die Verschlusszeit.  
– Ungefähr Verschlusszeit für Aufnahme im Freien bei guten Wetterbedingungen:  
1/2000 Sekunden oder schneller



- Wenn Sie die Verschlusszeit erhöhen:  
– Die ISO-Empfindlichkeit wird höher. Dies kann zu einem besser sichtbaren Rauschen auf dem Bildschirm führen.  
– Die Bewegung des Motivs erscheint unter Umständen während der Videowiedergabe nicht gleichmäßig.

#### 4 Aufnehmen eines Videos.

- Drücken Sie die Videotaste oder den Auslöser, um die Videoaufnahme zu starten.
- Drücken Sie die Videotaste oder den Auslöser erneut, um die Videoaufnahme zu stoppen.
- Der Bildwinkel von Videos in 4K ist enger als der Bildwinkel von Videos in anderen Größen.



### 2 Fotos von einem Video erstellen

#### 1 Drücken Sie die Cursortaste ▲, um die Videowiedergabe an der Stelle, an der Sie ein Bild erfassen möchten, anzuhalten.

- Wenn Sie die Cursortaste ▲/▼ während einer Pause drücken, können Sie das Video zurückspulen oder vorwärts bewegen.



#### 2 Drücken Sie [MENU/SET].


- Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Bei Auswahl von [Ja] wird der Vorgang ausgeführt.
- Um Bilder von Videos zu erstellen, wenn die Kamera an einen Fernseher angeschlossen ist, stellen Sie [VIERA Link] in [TV-Anschluss] im [Setup]-Menü auf [OFF].

Für Details zum Vorgang der jeweiligen Schritte oder zur Einstellung der Menüoptionen, siehe "Bedienungsanleitung für erweiterte Funktionen" (PDF-Format).

## Création de photos à partir d'un film en 4K

- Pour enregistrer des films en 4K, utilisez une carte classée comme UHS Classe de vitesse 3.
- Configurez la molette de sélection du mode sur [CAM (Mode Films Créatifs)].
- Configurez les options du menu.

Éléments du menu à sélectionner	Options du menu à configurer
<b>[Image animée]</b>	<b>[Format enregistrement]</b> [MP4]
	<b>[Qualité enr.]</b> [4K/100M/25p]
	<b>[Mode exposit.]</b> [S] (Configure automatiquement l'exposition en fonction de la vitesse d'obturation définie.)
	<b>[Niveau de luminosité]</b> [ ] (0–255)



- Quittez le menu une fois celui-ci configuré.


#### 3 Tournez la molette arrière pour régler la vitesse d'obturation.

- Pour enregistrer un sujet se déplaçant rapidement, augmentez la vitesse d'obturation.  
– Vitesse d'obturation approximative pour un enregistrement en extérieur par beau temps :  
1/2000 secondes ou plus
- Si vous augmentez la vitesse d'obturation :  
– La sensibilité ISO sera plus élevée. Ce qui peut créer des parasites visibles à l'écran.  
– Le déplacement du sujet pourrait ne pas sembler fluide durant le visionnage du film.



#### 4 Enregistrez un film.

- Appuyez sur la touche film ou le déclencheur pour démarrer l'enregistrement d'un film.
- Appuyez de nouveau sur la touche film ou le déclencheur pour arrêter l'enregistrement d'un film.
- L'angle de vue des films en 4K est plus étroit que celui des films ayant une autre taille.



### 2 Création de photos à partir d'un film

#### 1 Appuyez sur ▲ de la touche curseur pour mettre en pause la lecture du film à l'endroit où vous désirez capturer une photo.

- Si vous appuyez sur ▲/▼ de la touche curseur durant une pause, vous pouvez faire défiler le film vers l'arrière ou l'avant.



#### 2 Appuyez sur [MENU/SET].

- L'écran de confirmation s'affiche. Cela s'effectue lorsque [Oui] est sélectionné.
- Pour créer des photos à partir d'un film lorsque l'appareil photo est raccordé à un téléviseur à l'aide d'un micro-câble HDMI, paramétrez [VIERA link] dans [Connexion TV] du menu [Config.] sur [NON].



Pour avoir des détails sur chaque commande de l'étape ou sur la manière de paramétrier chaque option du menu, consultez le "Mode d'emploi des caractéristiques avancées" (format PDF).

## Creazione di foto da video 4K

È possibile creare foto con dimensioni di circa 8 milioni di pixel da video 4K. Come quando si scattano foto a raffica, è possibile creare foto che catturano i momenti più interessanti.

### 1 Registrazione di video in 4K

- Quando si registrano video in 4K, usare una scheda UHS Speed Class 3.

#### 1 Posizionare il selettori modalità di funzionamento su [CAM (Modalità Video creativa)].

#### 2 Impostare le opzioni del menu.

Voci di menu da selezionare	Opzioni di menu da selezionare
<b>[Imm. in mov.]</b>	<b>[Formato Rec]</b> [MP4]
	<b>[Qualità reg.]</b> [4K/100M/25p]
	<b>[Mod. esposiz.]</b> [S] (Imposta l'esposizione automaticamente in base alla velocità dell'otturatore impostata.)
	<b>[Livello luminanza]</b> [ ] (0–255)

- Uscire dal menu una volta effettuata l'impostazione.

#### 3 Ruotare il selettori posteriore per impostare la velocità dell'otturatore.

- Per riprendere un soggetto che si muove velocemente, aumentare la velocità dell'otturatore.  
– Velocità dell'otturatore approssimata per riprese all'aperto in buone condizioni meteo:  
1/2000 di secondo o più veloce



- Se si aumenta la velocità dell'otturatore:  
– La sensibilità ISO aumenta. Questo può portare ad un disturbo più visibile sullo schermo.  
– Il movimento del soggetto potrebbe non essere continuo durante la riproduzione.

#### 4 Registrare un video.

- Premere il pulsante video o il pulsante di scatto dell'otturatore per iniziare la registrazione di un video.
- Premere nuovamente il pulsante video o il pulsante di scatto dell'otturatore per arrestare la registrazione di un video.
- L'angolo di visualizzazione dei video in 4K è più stretto di quello dei video in altre dimensioni.



### 2 Creazione di foto da un video

#### 1 Premere il pulsante cursore ▲ per mettere in pausa la riproduzione nel punto in cui si vuole catturare una foto.

- Se si preme il pulsante cursore ▲/▼ durante una pausa, è possibile tornare indietro o andare avanti nel video.



#### 2 Premere [MENU/SET].

- Verrà visualizzata una schermata di conferma. L'operazione verrà eseguita quando si seleziona [Sì].
- Per creare foto da video quando la videocamera è collegata ad un televisore con un cavo micro HDMI, impostare [VIERA Link] in [Collegamento TV] nel menu [Setup] su [OFF].



Per maggiori informazioni sui singoli passaggi o su come impostare ciascuna opzione di menu, fare riferimento a "Istruzioni d'uso per le funzioni avanzate" (formato PDF).


## Creëren van foto's uit een 4K-film

U kunt foto's van ongeveer 8 miljoen pixels uit een 4K-film creëren. Net als bij het fotograferen met een hoge burst-snelheid, kunt u foto's creëren die momenten vastleggen.

## 1) Opnemen van films in 4K

- Als u films in 4K opneemt, gebruik dan een kaart met UHS snelheidsklasse 3.

## 1 Zet de modusknop op [ (Creatieve Videomodus)].



## 2 Stel de menu-opties in.


Te selecteren menu-items	In te stellen menu-opties
[Bewegend beeld]	[Opname-indeling] [MP4]
	[Opn. kwaliteit] [4K/100M/25p]
	[Belicht.stand] [S] (Stelt de belichting automatisch in op grond van de ingestelde sluitertijd.)
	[Helderheidsniveau] [ (0-255)] (0-255)

- Verlaat het menu nadat het ingesteld is.



## 3 Draai de functieknop achterop om de sluitertijd in te stellen.

- Verhoog de sluitertijd om een snel bewegend onderwerp op te nemen.  
– Approximative sluitertijd voor buitenopnames onder goede weersomstandigheden:  
1/2000 seconde of sneller



## 4 Opnemen van een film.

- Druk op de filmknop of op de sluiterknop om de opname van een film te starten.
- Druk opnieuw op de filmknop of op de sluiterknop om de opname van een film te stoppen.
- De gezichtshoek van films in 4K is smaller dan die van films met andere formaten.



## 2) Creëren van foto's uit een film

## 1 Druk op cursorknop om het afspelen van een film te pauzeren op het punt waarin u een beeld wilt vastleggen.



- Als u tijdens een pauze op cursorknop drukt, kunt u de film voorwaarts of achterwaarts spoelen.

## 2 Druk op [MENU/SET].

- Het bevestigingsscherm wordt weergegeven. Het wordt uitgevoerd als [Ja] geselecteerd wordt.

- Om foto's uit films te creëren terwijl de camera met een HDMI-microkabel op een TV aangesloten is, zet [VIERA link] in [TV-verbinding] in het [Set-up]-menu dan op [OFF].

Raadpleeg voor details over de werking van iedere stap of over het instellen van iedere menu-optie de "Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde kenmerken" (PDF-formaat).

## Criar imagens paradas a partir de filmes 4K

Pode criar imagens paradas com cerca de 8 milhões de pixéis a partir de filmes 4K. Tal como quando tira fotografias com uma elevada velocidade de arrebentamento, pode criar imagens paradas que capturam os momentos.

## 1) Gravar filmes em 4K

- Quando gravar filmes em 4K, use um cartão classificado como UHS com classe de velocidade 3.

## 1 Ajuste o disco do modo para [ (Modo de Filmes Criativos)].



## 2 Defina as opções do menu.

Itens do menu a serem selecionados	Opções do menu a serem definidas
[Video]	[Formato de gravação] [MP4]
	[Qual. grav.] [4K/100M/25p]
	[Modo expos.] [S] (Define a exposição automaticamente, de acordo com a velocidade do obturador definida.)
	[Nível de luminância] [ (0-255)] (0-255)

- Saia do menu após defini-lo.

## 3 Rode o disco traseiro para escolher a velocidade do obturador.

- Para gravar um objecto em movimento rápido, aumente a velocidade do obturador.  
– Velocidade aproximada do obturador para a gravação no exterior em boas condições atmosféricas: 1/2000 segundos ou mais rápido



- Se aumentar a velocidade do obturador:  
– A sensibilidade ISO aumenta. Isto pode dar origem a interferências mais visíveis no ecrã.  
– O movimento do objecto pode não aparecer suave durante a reprodução de filmes.

## 4 Gravar um filme.

- Prima o botão de filme ou o obturador para começar a gravação de um filme.
- Prima de novo o botão de filme ou o obturador para parar a gravação de um filme.
- O ângulo de visualização dos filmes em 4K é mais estreito do que o usado em filmes noutros tamanhos.



## 2) Criar imagens paradas a partir de um filme

## 1 Prima o botão do cursor para fazer uma pausa na reprodução do filme no ponto em que deseja capturar uma imagem.



- Se premir o botão do cursor durante uma pausa, pode retroceder ou avançar o filme.

## 2 Prima o botão [MENU/SET].

- É apresentado o ecrã de confirmação. É executado quando seleccionar [Sim].

- Para criar imagens paradas a partir de filmes quando a câmara estiver ligada a uma TV com um micro cabo HDMI, defina [VIERA link] em [Ligaçao TV] no menu [Config.] para [OFF].

Para mais detalhes acerca do funcionamento de cada passo, ou sobre como definir cada opção do menu, consulte "Instruções de Funcionamento para características avançadas" (formato PDF).


## Crear fotografías a partir de películas 4K

Se pueden crear fotografías de aproximadamente 8 millones de píxeles a partir de películas de 4K. Como tomar fotografías a una velocidad de ráfaga alta, puede crear fotografías que capturen los momentos.

## 1) Grabación de películas en 4K

- Al grabar películas en 4K, utilice una tarjeta clasificada como UHS Clase de velocidad 3.

## 1 Establecer el disco del modo a [ (Modo creativo de imagen en movimiento)].



## 2 Establecer las opciones del menú.

Elementos del menú para seleccionar	Opciones del menú para establecer
[Im. movimiento]	[Formato de grabación] [MP4]
	[Calidad grab.] [4K/100M/25p]
	[Modo exp.] [S] (Ajusta la exposición de forma automática en función de la velocidad del obturador establecida.)
	[Nivel luminancia] [ (0-255)] (0-255)

- Salga del menú después de establecerlo.

## 3 Gire el disco trasero para ajustar la velocidad de obturación.



- Para grabar un objetivo en movimiento rápido, aumente la velocidad del obturador.  
– Velocidad aproximada del obturador para la grabación en exteriores con buenas condiciones climatológicas: 1/2000 segundos, o más rápido

## 4 Grabar una película.

- Pulse el botón de película o el botón del obturador para comenzar la grabación de una película.
- Pulse el botón de película o el botón del obturador para detener la grabación de una película.
- El ángulo de visión de películas en 4K es más limitado que el de las películas en otros tamaños.



## 2) Crear fotografías a partir de películas

## 1 Pulse el botón del cursor para poner en pausa la reproducción de una película en el momento en que desea capturar una imagen.



## 2 Pulse [MENU/SET].

- Se visualiza la pantalla de confirmación. Se ejecuta cuando se selecciona [Si].
- Para crear fotografías a partir de películas cuando la cámara esté conectada a un televisor con un cable micro HDMI, establezca [VIERA link] en [Conexión TV] en el menú [Conf.] a [OFF].

Para obtener más información sobre el funcionamiento de cada paso o cómo configurar cada opción de menú, consulte las "Instrucciones de funcionamiento para características avanzadas" (Formato PDF).

## Criar imagens paradas a partir de filmes 4K

Pode criar imagens paradas com cerca de 8 milhões de pixéis a partir de filmes 4K. Tal como quando tira fotografias com uma elevada velocidade de arrebentamento, pode criar imagens paradas que capturam os momentos.

## 1) Gravar filmes em 4K

- Quando gravar filmes em 4K, use um cartão classificado como UHS com classe de velocidade 3.

## 1 Ajuste o disco do modo para [ (Modo de Filmes Criativos)].



## 2 Defina as opções do menu.

Itens do menu a serem selecionados	Opções do menu a serem definidas
[Video]	[Formato de gravação] [MP4]
	[Qual. grav.] [4K/100M/25p]
	[Modo expos.] [S] (Define a exposição automaticamente, de acordo com a velocidade do obturador definida.)
	[Nível de luminância] [ (0-255)] (0-255)

- Saia do menu após defini-lo.

## 3 Rode o disco traseiro para escolher a velocidade do obturador.

- Para gravar um objecto em movimento rápido, aumente a velocidade do obturador.  
– Velocidade aproximada do obturador para a gravação no exterior em boas condições atmosféricas: 1/2000 segundos ou mais rápido



- Se aumentar a velocidade do obturador:  
– A sensibilidade ISO aumenta. Isto pode dar origem a interferências mais visíveis no ecrã.  
– O movimento do objecto pode não aparecer suave durante a reprodução de filmes.

## 4 Gravar um filme.

- Prima o botão de filme ou o obturador para começar a gravação de um filme.
- Prima de novo o botão de filme ou o obturador para parar a gravação de um filme.
- O ângulo de visualização dos filmes em 4K é mais estreito do que o usado em filmes noutros tamanhos.



## 2) Criar imagens paradas a partir de um filme

## 1 Prima o botão do cursor para fazer uma pausa na reprodução do filme no ponto em que deseja capturar uma imagem.



- Se premir o botão do cursor durante uma pausa, pode retroceder ou avançar o filme.

## 2 Prima o botão [MENU/SET].

- É apresentado o ecrã de confirmação. É executado quando seleccionar [Sim].

- Para criar imagens paradas a partir de filmes quando a câmara estiver ligada a uma TV com um micro cabo HDMI, defina [VIERA link] em [Ligaçao TV] no menu [Config.] para [OFF].

Para mais detalhes acerca do funcionamento de cada passo, ou sobre como definir cada opção do menu, consulte "Instruções de Funcionamento para características avançadas" (formato PDF).

## 2) Hacer fotografías a partir de películas

## 1 Fotoégrafos que desee capturar en el momento en que se está rodando la película para hacer una pausa en el momento en que se desea capturar una imagen.



## 2 [MENU/SET] pulsar.